



Förklaringar

- G Garderob
- L Linneskåp
- ST Städsåp
- H Högsåp
- K Kylskåp
- F Frys
- K/F Kyl och Frys
- KLK Klädskåp

- DM
- TT
- ELC
- TV uttag
- Data uttag

- Diskmaskin
- Plats för tvättmaskin
- Plats för torktumlare
- Plats för tvättmaskin och torktumlare
- Spis
- Elcentral
- TV uttag
- Data uttag

