



Förklaringar

- G Garderob
- L Linneskåp
- ST Städsåp
- H Högsåp
- K Kylskåp
- F Frys
- K/F Kyl och Frys
- KLK Klädkammare



- DM Diskmaskin
- ST Plats för tvättmaskin
- H Plats för torktumlare
- K Plats för tvättmaskin och torktumlare
- F Spis
- K/F Elcentral
- ELC TV uttag
- KLK Data uttag

